

Sikkerhetskontroll – Skoda Octavia



Et hefte til forberedelse
mot førerprøven med
denne bilen.

Innledning

I dette heftet finner du eksempler på oppgaver og løsninger knyttet til den første delen av førerprøven; **Sikkerhetskontrollen.**

Dette er en medvirkende faktor i vurderingen fra sensor, og det gir et godt førsteinntrykk om du kan svare godt på en slik oppgave. Dette er ting du kan øve på hjemme, men det er også lurt å avtale en praktisk gjennomgang av disse med din trafikklærer på din «skolebil». Bildene i akkurat dette heftet er av en 2023 Skoda Octavia som benyttes ved Wright Trafikkskole. Om du kjører en annen bil hos Wright finner du kanskje et hefte som passer den bilen enda bedre. Det kan også være ulikheter mellom bilen i denne presentasjonen og den du benytter til vanlig. Spør din trafikklærer om eventuelle forskjeller.

Sikkerhetskontrollen er en del av førerprøven for å dekke innholdet i :

Vegtrafikklovens § 23. Ansvaret for kjøretøyets stand m.m.

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet. Eier av kjøretøy eller den som på eierens vegne har rådighet over det, plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand. Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 49.

Innhold



Innledning	2
Vognkort.....	4
Nyttelast.....	5
Hengervekt.....	6
Hjul og Dekk	8
Dekkdimensjoner	9
Skader på dekk og felg	10
Slitasje og mønsterdybde.....	11
Lufttrykk.....	12
Lys	13
Nær- og fjernlys.....	14
Bremselys og nødblink/varsellys	15
Tåkelys og parkeringslys	16

Baklys og skiltlys	17
Motorrommet.....	18
Bremsevæske og olje	19
Batteri og spylervæske.....	20
Bremsekraftforsterker og servostyring	21
Styring og stabilitet.....	22
Varseltrekant	23
Lyd- , Lyshorn, og refleksvest	24
Sikkerhetsbeltet.....	25
Lastsikring	26
Varsellamper.....	27
Vifte og varmeapparat.....	30
Vindusviskere.....	31
Forankring og innstilling av ratt og sete.....	32
Førerstøttesystemer.....	33

Nyttelast (alt du kan ha med deg i bilen av last og passasjerer)

8. Vekter (kg)		
(F.1/F.2)	Tillatt totalvekt	: 1950
	Tillatt aksellast	: 1020 / 970
(G)	Egenvekt med fører	: 1536
	<u>Tillatt nyttelast inkl. passasjerer</u>	<u>: 414</u>
(F.3)	Tillatt vogntogvekt	: 3550
(O.1)	Tillatt hengervekt med brems	: 1600
(O.2)	Tillatt hengervekt uten brems	: 720
	Tillatt kopplingslast	: 80
	Tillatt taklast	: 75

Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

Svar: Førerens vekt er inkludert i «Egenvekt med fører». Det betyr at du kan se bort fra din egen vekt. Passasjerens vekt trekkes fra «Tillatt nyttelast inkl. passasjerer». Altså: 414kg – Passasjervekt = Tilgjengelig nyttelast (se eksempel)

Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen?

Svar: Dårligere brems og akselerasjon. Dårligere styring og veigrep på forhjulene.

Eksempel:

Tillat nyttelast	414kg
- <u>passasjervekt</u>	<u>80kg</u>
= <u>Tilgjengelig nyttelast</u>	<u>334 kg</u>

Hengervekt, begrenset av bilens konstruksjon

8. Vekter (kg)

(F.1/F.2)	Tillatt totalvekt	: 1950
	Tillatt aksellast	: 1020 / 970
(G)	Egenvekt med fører	: 1536
	Tillatt nyttelast inkl. passasjerer	: 414
(F.3)	Tillatt vogntogvekt	: 3550
(O.1)	<u>Tillatt hengervekt med brems</u>	<u>: 1600</u>
(O.2)	Tillatt hengervekt uten brems	: 720
	Tillatt koplingslast	: 80
	Tillatt taklast	: 75



Hva er største tillatte tilhengervekt på denne bilen?

Svar: Vis vognkort. Se tillatt hengervekt med brems. Her 1600kg.

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Svar: Vogntogets bremse- og akselerasjonsegenskaper reduseres. Du kan også få dårligere styring og veigrep på forhjulene, eller oppleve at tilhengeren «vinner» over bilen i sving slik at du mister kontroll.

Legg merke til at hengervekt når tilhengeren ikke har egen bremse er 720 kg.

Hengervekt, begrenset av ditt førerkort.

Hvor stor «Tillatt totalvekt» tilhenger kan du trekke etter denne bilen med førerkort klasse B?

Svar: Førerkort klasse B er begrenset til 3500 kg tillatt totalvekt på hele vogntoget (bil og henger). Vi regner det da slik:
 $3500\text{kg} - \text{Denne bilens totalvekt} = \text{Hva DU har lov å trekke.}$

8. Vekter (kg)		
(F.1/F.2)	Tillatt totalvekt	: 1950
	Tillatt aksellast	: 1020 / 970
(G)	Egenvekt med fører	: 1536
	Tillatt nyttelast inkl. passasjerer	: 414
(F.3)	Tillatt vogntogvekt	: 3550
(O.1)	Tillatt hengervekt med brems	: 1600
(O.2)	Tillatt hengervekt uten brems	: 720
	Tillatt kopplingslast	: 80
	Tillatt taklast	: 75

Eksempel:

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{Førerkortets begrensning} & 3500\text{kg} \\
 - & \text{Bilens Tillatte totalvekt} & 1950\text{kg} \\
 \hline
 = & \text{Hva DU kan trekke med Kl B} & 1550 \text{ kg}
 \end{array}$$

NB! Svaret er hva tilhengeren har som tillatt totalvekt i sitt vognkort
 - uavhengig om den er fullastet eller helt tom.

Viste du at...?

Du kan faktisk kjøre bil og tilhenger med samlet totalvekt på inntil 4250kg med vanlig førerkort, dersom bilen har tillatt totalvekt på 3500 kg, og tilhengeren ikke på mer enn 750 kg??

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt totalvekt?

Svar: Vogntoget (bilen og hengeren) kan få reduserte muligheter for bremsing, akselerasjon og styring, dersom tilhengeren er for tung for bilen. Det er det også ulovlig å kjøre henger med for stor tillatt totalvekt, og bøtene er store.

Hjul og Dekk

Sommerdekk.

Har større, uavbrutte flater enn vinterdekk, for større kontaktflate mot asfalten.

Gummien er også hardere på sommerdekk.

Legg merke til sporene som følger dekket hele veien rundt i rulleretningen. Dette gir bedre grep på våt veg.

Minimum 1,6 mm
mønsterdybde



Minimum 3,0 mm
mønsterdybde



Merket med M+S eller et
snøkrystall

Vinterdekk.

Legg merke til at kontaktflaten på hjulet er avdelt med flere riller enn sommerdekket.

Med mykere gummi får vinterdekket bedre feste på snøføre

Mer av mønsteret går på tvers av rulleretningen. Det gir bedre grep på snø og is, men kan gi økt fare for vannplaning.

Dekkdimensjoner

mm
bredde

Forholdet
mellom
bredde og
høyde i %

Størrelse
på felgen
i tommer



12. Aksler/dekk/felger						
(L)	Antall aksler	: 2				
	Antall aksler med drift	: 1				
	Std. dekkdimensjon	Std. felgdim.	Min. L.I	Min innpress	Maks Sporvidde	Min hast V
Aksel 1:	205/55R17	6.5JX17	91		1546	
Aksel 2:	205/55R17	6.5JX17	91		1550	
Alternative dekk- og felgdimensjoner for aksel 1 / aksel 2						
Alt 1:	205/55R17	7.0JX17	/	205/55R17	7.0JX17	
Alt 2:	205/55R17 M+S	6.5JX17	/	205/55R17 M+S	6.5JX17	

Praktisk oppgave:

Sjekk at dekkdimensjonen er riktig på alle hjulene.

Svar: Se at tallene på alle dekkene samsvarer med vognkortet. Om det ikke samsvarer med Standard, sjekk alternativene like under i vognkortet.

Praktisk oppgave:

Sjekk at bæreevnen er riktig på alle hjulene.

Svar: Minstekravet er 91 i følge vognkortet. (Min.Li) Bæreevnen på dette dekket er 95, altså godt over minstekravet. Dette er tall i en tabell som viser hvor stor vekt hvert dekk er laget for å tåle.

I vognkortet og på dekk siden står det også merket hvilken hastighet dekket høyest kan kjøres i; Min hast. Vinterdekkene er fritatt fra dette kravet, og må minimum være merket med Q

Skade på dekk og felg

Praktisk oppgave: Sjekk dekk og felger for skader.

Svar: Ta en runde rundt bilen og se etter skader som vist på bildene under.



«Kantkjørt felg».

Vanligvis bare kosmetisk, men kan gi vibrasjoner under kjøring



Rift i gummien. Stor fare for punktering ved belastning.



Bulk i felgen.

Stor fare for luftlekkasje.

Dette er de vanligste skadene på dekk og felg, men punkteringer, sprekkdannelser, og utposninger/kuler på dekk siden kan også forekomme

Slitasje og mønsterdybde

Praktisk oppgave: Kontroller slitasjen på alle hjulene.

Svar: Se på mønsterdybden ytterst, innerst og på midten av slitebanen (bildet), og se om det er like mye slitt på alle disse.

Hva kan slitasjen fortelle deg?

Svar: Slitasje på midten kan tyde på at du har kjørt med for mye lufttrykk i dekkene. Slitasje innerst og ytterst på slitebanen kan tyde på at du har kjørt med for lite lufttrykk. Er dekket slitt mest bare ytterst, eller innerst, kan det tyde på at feil i hjuloppheng gjør at hjulet ikke ruller riktig på vegen.

Praktisk oppgave: Mål mønsterdybden på ett/alle hjulene.

Svar: Bruk måleinstrument (bildet under) på den delen av slitebanen som er mest representativ for dekket og les av resultatet. Evt kan du lete etter slitasjeindikatorer (bildet til venstre), og se at gummien ikke er slitt inn til disse.

Minstekravet til sommerdekk er 1,6mm. På vinterdekk er kravet minimum 3,0mm.

- Dette er absolutt minstekravet, så det er lurt å bytte dekkene før målingene blir så lave.

Måling av dette vinterdekket viser 7,3 mm – Godt over minstekravet.



Lufttrykk

Hva er riktig lufttrykk i dekkene?

Svar: Åpne tanklokket, og sjekk tabellen.



Tabellen viser hva som er riktig trykk framme og bake, samt at det skal justeres etter hvor mye bilen er lastet. Framme er oppgitt fra 2,5 til 2,8 avhengig av felgstørrelse og last. Bak varierer på samme måte og skal heves helt til 3,5 bar ved tung last på 17 tommer felg.

1 bar = 100 kPa
1 бар = 100 кПа

125/70 R18
4,2 bar/бар

	bar / бар			
R16	2,6	2,7	2,7	3,4
R17	2,7	2,8	2,8	3,5
R18	2,5	2,5	2,6	3,3
R19	2,6	2,7	2,7	3,4

ŠKODA AUTO a.s. SE3.010.000.AM

Praktisk oppgave: Sjekk lufttrykket i alle hjulene.




Svar: Dersom den gule varsellampen for dekktrykk ikke lyser skal alt være i orden. Man kan likevel en visuell kontroll for å se at ikke et eller flere hjul ser mer nedsunket ut. Har du måleutstyr tilgjengelig kan du bruke dette og måle nøyaktig lufttrykk. Pass på at luft ikke slepper ut når du måler. Bruk begge hender og trykk måleren bestemt ned på ventilen.

Temperatur påvirker lufttrykket og det er anbefalt å øke trykket med 0,2 bar i vinterdekk. Målingen på bildet er et vinterdekk på et forhjul.



Lys

W.



Nær- og fjernlys



Praktisk oppgave: Sjekk at nærlyset virker og er riktig innstilt

Svar: Trykk på hovedlysbyteren helt til venstre på dashbordet til «nærlys» lyser i displayet. Kjør bilen mot en vegg og se at høyre og venstre lykt lyser like høyt på veggen. Du kan også stille deg opp like foran hver lykt og se om lysene treffer like høyt på deg.



Hvilke ulemper medfører det hvis nærlysene er feil innstilt?

Svar: Hvis nærlyset er stilt for høyt, vil det gi en blindingseffekt for møtende trafikk. Dersom nærlyset er for lavt innstilt, vil det ikke gi tilstrekkelig sikt.

Lysene på denne bilen har automatisk høydejustering, men denne kontrollen kan være nyttig for å finne avvik mellom høyre og venstre lykt.



Praktisk oppgave: Sjekk at fjernlysene virker

Ha hovedbryteren på samme valg som i forrige oppgave og press blinklysbyteren fra deg. Da skal du se i instrumentpanelet ditt.



Nærlys skal minimum lyse 40 m.
Fjernlys minimum 100m

OBS OBS!!

Ved praktiske oppgaver der en skal kontrollere lys må man ha trykket på startknappen, slik at strømmen er på, -eller ha startet motoren for at lysene skal fungere!!



Bremselys og nødblink/varsellys

Praktisk oppgave: Sjekk at bremselysene virker.

Svar: Sett varseltrekanten eller snøkosten på bremsepedalen og skyv frem setet slik at det holder bremsepedalen litt inne. Gå bak bilen og sjekk at alle 3 lysene virker. (se bildet side 13)



Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselysene ikke virker?

Svar: Nei! Trafikken bak vil ikke oppfatte at du bremser, noe som kan medføre farlige situasjoner.

Praktisk oppgave: Sjekk at alle nødlys virker.

Svar: Trykk på knappen på bildet. Gå så ut, og sjekk alle blinklys foran, bak og på speilene.



I hvilke situasjoner vil du bruke nødsignallyset?

Ved nødstop og trafikkuhell for å varsle andre trafikanter

Husk å slå av andre lys på bilen slik at varsellysene synes best mulig!!



Tåkelys og parkeringslys

Praktisk oppgave: Sjekk at tåkelys virker fremme og bake.

Svar: Trykk på bryteren på bildet til venstre. Gå ut, og kontroller at tåkelyset fungerer.



Hvilke ulemper kan det ha dersom tåkelysene blir brukt feil?

Svar: Tåkelysene kan virke blendende for øvrig trafikk, spesielt i mørket.

Praktisk oppgave: Sjekk at parkeringslyset virker.

Svar: Trykk på knappen helt til venstre på bildet til «parkeringslys» viser i displayet.



Symboler i displayet:

Tåkelys bak:



Tåkelys fremme:



Parkeringslys:



I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset brukes?

Svar: Ved stans i mørket for å slippe av passasjerer, slik at andre biler lettere kan se disse når de har gått ut av bilen. Parkeringslys er viktig å bruke når en står i ro slik at en ikke forveksles med en kjørende bil. Da kan andre biler fortsette å bruke fjernlys når de passerer deg, og lettere oppdage farer.


Baklys og skiltlys

Praktisk oppgave: Kontroller at baklys og skiltlys virker.

Svar: Trykk på bryter til du får nærlys, da tennes baklys. Gå bak og se at baklys og skiltlys lyser.



Motorrommet



Over ser du hvordan motorrommet åpnes. Først trekke i håndtaket i døråpningen (fører), så en lås under panseret som må skyves til venstre. Når panseret er løftet opp vil det stå av seg selv.

Denne oversikten viser deg de viktigste funksjonene i motorrommet.

Bremsevæske og olje



Praktisk oppgave: Sjekk bremsevæsknivået.
Finn bremseveskebeholderen og rist i den. Se om du kan se hvor høyt i beholderen bremsevæsken skvulper. Må være over minimumsmerket. Lavt nivå vil normalt utløse rød varsellampe i instrumentpanelet.




Hva gjør du dersom nivået er for lavt?

Bilen kan ikke kjøres med for lavt nivå, det tyder på lekkasje i systemet.

Praktisk oppgave: Vis hvor du fyller motorolje.

Svar: Åpne panseret og vis påfyllingssted for motorolje.



Praktisk oppgave: Sjekk motoroljenivå.

Svar: Dra opp målepinnen, tørk av med papir, sett målepinnen (helt) på plass igjen og ta den opp på nytt. Oljenivået skal være innenfor det skraverte feltet på pinnen.



Motorolje kan etterfylles selv. Dersom det er veldig lavt nivå prøv med 0,5 liter, vent noen minutter, og ta ny måling.

Batteri og spylervæske

Praktisk oppgave: Sjekk at batteriet sitter fast.

Svar: Ta godt tak i batteriet og beveg det frem og tilbake for å kjenne at det sitter fast. Et godt forslag kan være å dra opp «håndtakene» på batteriet for å få godt tak.




Hva er risikoen med løst batteri?

Svar: Det kan forårsake kortslutninger og tretthetsbrudd i ledningene. I tillegg inneholder batteriet syre som kan gjøre skade på bilen eller andre komponenter i motorrommet dersom batteriet skades eller velter slik at syren renner ut.

Praktisk oppgave: Vis hvor du fyller spylervæske.

Svar: Åpne panseret og vis påfyllingssted for spylervæske.



Det lar seg ikke gjøre å kontrollere nivået for spylervæske. Påfyllingen er bare på toppen av et rør som leder til selve beholderen som er skjult lenger nede. Men symbolet over lyser en stund før det er helt tomt.

Bremsekraftforsterker og servostyring

Praktisk oppgave: Sjekk at bremsekraftforsterkeren virker.

Svar: Den mest tradisjonelle måten, med å trykke mange ganger på pedalen med motoren av, også starte motor med press på pedalen, virker ikke på alle nye biler. På mange modeller, inkludert denne, er det elektroniske løsninger som er vanskeligere å teste. Her må du rett og slett bremse bilen i lav fart og kjenne etter hvor hard du må trykke. Bilen skal stoppe effektivt med lite trykk på pedalen dersom bremsekraftforsterkeren virker som den skal.



Er det forsvarlig å kjøre hvis den ikke virker?

Svar: Nei. Bremsepedalen blir veldig tung og gir dårligere bremseeffekt



Praktisk oppgave: Sjekk at servostyringen fungerer.

Svar: Prøv å svinge på rattet når bilen er avslått. Da vil du «møte motstand» ganske raskt og rattet svinger ikke mer om du prøver å dreie det med normal kraft. Fortsett å holde presset mot denne motstanden mens du starter motoren. Da skal rattet gi etter og motstanden bli borte. Du kan i tillegg se etter varsellampen for servostyringen.

Er det forsvarlig å kjøre dersom den ikke fungerer?

På mange moderne biler vil styringen bli så tung at det kan være uforsvarlig å kjøre uten servostyring. At varsellampen for servostyringen er rød indikerer også at en ikke skal kjøre med feil på dette systemet.



Styring og stabilitet



Praktisk oppgave: Sjekk om bremsene har skjevtrekk. Svar: Bruk en jevn og rett strekning for å bygge opp litt fart (10-15 km/t). Brems normalt uten å holde i rattet. Bilen skal gå rett frem.

Hva kan være grunnen til skjevtrekk?

Denne testen er for å avdekke feil med bremsene som gjør at hjulene ikke bremser likt slik at du mister kontroll under hard oppbremsing. Andre ting som kan gjøre at denne testen gir uønsket resultat er ulikt lufttrykk i dekkene eller at vegen du bremset på var svært sporete. Sjekk luft og prøv igjen på et annet underlag.



Praktisk oppgave: Sjekk at bilen er retningsstabil under kjøring.

Svar: Finn et rett strekke med lite trafikk, eller en parkeringsplass der du kan kjøre rett frem i lav fart (20km/t). Løsne forsiktig grepet om rattet og se om bilen fortsetter rett frem. (Ikke slipp ratet helt)
Ta så en sving i et kryss, evt snu på parkeringen, og slipp opp grepet på rattet på veg ut av svingen. Legg merke til om rattet går tilbake av seg selv slik at bilen kjører rett frem igjen (selvoppretting).

Hva kan være grunnen til at bilen trekker til en side?

Svar: Overnevnte tester er for å avdekke feil i hjuloppheng og styring. Også her kan man få uønsket resultat dersom dekkene har ulikt lufttrykk eller vegen er svært sporete. Sjekk luft og prøv igjen på et annet underlag.

Varseltrekant



Praktisk oppgave: Sett opp varseltrekanten.

Svar: Finn frem og monter varseltrekant. Det veldig greit om du vet fra før hvor den er i bilen du bruker, og at du har prøvd å montere den tidligere. Ligger den i et oppbevaringsnett i bagasjerommet, eller på en dedikert plass – slik som her i bakluka.



Hvor vil du plassere varseltrekanten dersom du må sette den ut? Svar: I utgangspunktet sier vi at Innenfor tettbygd strøk er det 50-100 meter bak bilen. Mens Utenfor tettbygd strøk, altså høyere hastighet i området, sier vi 150-250m. I tillegg må en vurdere andre faktorer med veien, som sving eller bakketopp, eller om situasjonen krever at du heller setter din trekant tilsvarende langt fra åstedet i andre retningen.

..eller må vi helt hit?



Tilstrekkelig lengde?

Lyd-, lyshorn, og refleksvest



Praktisk oppgave: Finn frem refleksvesten.

Svar: Skal være innen rekkevidde for fører av bilen.
Greit å ha sjekket på forhånd hvor den er i bilen du bruker. Ha denne på FØR du går ut med varseltrekant, også i dagslys.

Praktisk oppgave: Sjekk lydhorn og lyshorn.

Svar: Trykk inn midten av rattet for å tute.
Trekk i blinklys-bryteren for å blinke med fjernlysene.





Praktisk oppgave: Sjekk alle sikkerhetsbeltene.

Svar: Dra ut hele belterullen og se etter flisete kanter, bretter og snurer, og at plastikken på bøylene er hel. Dra hardt i beltene for å sjekke beltestrammeren. Slipp beltet og se at de drar seg raskt tilbake i rullene. Sjekk at bøylene «klikker» på plass som den skal.

Hva er risikoen ved slappe ruller?

Svar: Beltet vil ikke bidra til å holde seg godt nok inntil kroppen, og vil ikke fungere som den skal ved en ulykke eller bråstopp.

Lastsikring

Praktisk oppgave: Sjekk at bilen er forsvarlig lastet.

Svar: Sjekk at det ikke ligger noe løst inne i kupéen


eller i bagasjerommet.

Eventuelle gjenstander skal sikres på en forsvarlig måte slik at de ikke kan bevege seg i kollisjonsøyeblikket.



Gjenstander som rekker å få fart før det treffer noe eller noen kan gjøre stor skade på seg selv, bilen, og viktigst av alt ; personene i bilen. Tung, løs last kan i verste fall trenge igjennom baksetene

Varsellamper



Alle funksjoner og feilmeldinger står godt forklart i bilens instruksjonsbok. Disse finner du ofte på nettet også. Det er mye som er felles for alle biler, men det kan også være noen variasjoner fra bil til bil.



Røde lamper betyr at det IKKE er forsvarlig å kjøre bilen. Få bilen tauet til verksted, eller se om problemet kan løses før du kjører.




Gule lamper betyr at noe ikke er i orden. Ta stilling til om vær og føre tillater det, og hvor nødvendig turen er!

Varsellampe, airbag

Praktisk oppgave: Sjekk at varsellampe for airbag fungerer.

Svar: Trykk på startknappen uten å holde inne bremsen (motor starter ikke). Varsellampa skal vises noen sekunder på skjermen. Etter dette skal lampa slukke for å vise at alt er i orden. Varsellampa som viser om airbag på passasjersiden er aktiv finner du i taket ved kupébelysningen.



Har det noen betydning for hvilke passasjerer du plasserer i forsetet når bilen har airbag?

Svar: Barn i bakovervendt barnesete skal IKKE sitte foran en aktiv airbag. Airbagen slår ut ved så voldsom kraft at setet og barnet vil bli skadet. Passasjerer foran bør heller ikke ha høyde under 140cm på grunn av airbagens treffpunkt. Den kan slås av ved bruk av nøkkel.



Varsellamper, bremseser

Praktisk oppgave: Sjekk at varsellampe for ABS-bremser fungerer.

Svar: Trykk på startknappen uten å holde inne bremsen (motor starter ikke). Varsellampa skal vises noen sekunder på skjermen. Etter dette skal lampa slukke for å vise at alt er i orden.

Hva gjør du dersom lampa lyser når du kjører?

Svar: Bilens bremseser fungerer like godt som vanlig, men ABS-funksjonen er ute av drift. Det betyr at hjulene vil låse seg ved hard oppbremsing eller glatt føre, slik at en lettere kan miste kontroll over bilen. Bilen kan kjøres, men feilen bør utbedres på verksted snarest.

Praktisk oppgave: Sjekk at varsellampe for to-krets bremsesystem fungerer.

Svar: Trykk på startknappen uten å holde inne bremsen (motor starter ikke). Varsellampa skal vises noen sekunder på skjermen. Etter dette skal lampa slukke for å vise at alt er i orden

Hva gjør du dersom lampa lyser når du kjører?

Svar: Stopp og tilkall veihjelp! Lampen er rød og indikerer en alvorlig lekkasje eller feil med bremsesystemet.



Vifte og varmeapparat (de viktigste funksjonene)



Varmetråder i bakruta :
«REAR»
Fjerne dugg og is.

Resirkulering av luft brukes i tunneller eller andre områder med svært forurensset luft, men vær obs på at denne kan gjøre at det blir mer dugg på innsiden av rutene



Praktisk oppgave: Vis hvordan du fjerner is og dugg mest effektivt fra frontruta.

Svar: Send all varmluften mot frontruta ved å trykke på **MAX** under skjermen midt i bilen. Sett deretter temperaturen på bunnen av skjermen til **H1**, om det ikke skjer automatisk.

Praktisk oppgave: Juster varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring.

Svar: Bruk – eller + på bunnen av skjermen til du har ønsket temperatur (18-23 grader, vanligvis). Den beste utnyttelsen av varmeapparatet for valgt temperatur får du dersom du lar den stå på Auto.

Dugg og is på speil fjernes med bryter på dørhåndtaket.

Trykk på «Clima» for å åpne menyen til varmeapparatet for flere alternativer som «auto» og resirkulering.

Vindusviskere

Praktisk oppgave: Sjekk at vindusviskeren fungerer.

Svar: Les på bryteren for å finne det du ønsker. Opp og ned justerer hastigheten på vindusviskerene foran. Frem og tilbake spyle foran og bak, samt betjener visker bak



Praktisk oppgave: Sjekk at vindusspyleren fungerer.

Svar: Les på bryteren for å finne det du ønsker. Dra for å spyle foran, skyv for å spyle bak.

Praktisk oppgave: Kontroller viskerbladene.

Svar: Slå på og av strømmen med startknappen og hold vindusviskerbryteren nede til viskerne kommer opp på ruta og stopper der. Da kan viskerne vippe ut og inspiseres. Sjekk at gummien sitter fast, og om det er noe mellom gummien og vinduet, f.eks. snø eller blader. Se også etter sprekker og rifter i gummien.



Forankring og innstilling av ratt og sete.



Praktisk oppgave: Vis hvordan du stiller inn setet og rattet for før kjøring.

Svar: Først stiller du setet i høyden og avstanden til pedalene. Deretter stiller du vinkelen på ryggen og høyden på hodestøtten. Tilslutt stiller du rattet på følgende måte:

Press ned spaken på venstre side av rattstammen slik at rattet er «løst».

Flytt rattet til ønsket posisjon og press spaken opp igjen for å låse rattet.

Rattet må stilles slik at du ser instrumentene og har arbeidsrom til armene.

Albuer må ikke treffe setet.

Hva er ulempen med feil sittestilling og forankring?

Svar: I tillegg til å sikre god sikt vil måten du sitter i setet, og stiller det inn før kjøring, avgjøre hvor godt du kjenner bilens bevegelser på kroppen, samt hvor trygg du er ved en eventuell kollisjon. Dette kalles forankring. Er ryggen for bratt vil du «rulle» ut av setet ved kraftigere sving, er ryggen for tilbakelent kan du skli under sikkerhetsbeltet ved kollisjon. Er rattet for nærme, eller der er noe mellom rattet og deg, kan airbagen skade deg.

Førerstøttesystemer

Praktisk oppgave: Vis hvilke førerstøttesystemer som er på denne bilen.

Svar: Ha på tenning, trykk på «SET»- knappen under skjermen, og velg «ASSISTENTER» i menyen som kommer opp. Da vil denne oversikten over førerstøttesystemene vises.

Her vil du finne info om de forskjellige systemene, og kan kople dem av og på eller justere dem.

Lane assist: Holder bilen mellom synlige linjer på vegen i tilfelle sjåføren er uoppmerksom e.l.

Frontassist- nødbremsassistent: Registrerer hindringer og stans i trafikken, og hjelper til med alarm og nødbrems.

Emergency assist: Systemene vil jobbe sammen dersom fører sovner eller faller om under kjøring med cruise kontroll på. Bilen varsler først fører med beskjed på skjerm, deretter alarm, stramming av beltet, og bremsing. Om fører enda ikke griper inn vil bilen stanse, tute og ha på nødblind. Dørene låses også opp slik at en kan få hjelp.

ACC- Automatisk avstandsregulering: Holder avstanden til bilen foran opp til innstilt hastighet, og ned til full stans

Tretthetsvarsling: Bilen registrer hvor lenge det er blitt kjørt uten pause og om kjøreatferden endres.

Trafikkskiltgjenkjenning: Viser registrerte trafikkskilt, som fareskilt og fartsgrenser, slik at det blir lettere å kjøre lovlig og trygt.

Blindsone- og utstigningsvarsel: Varsler om bil i blindsoner med gult lys i sidespeilet eller med alarm om du åpner døren for å stige ut.

